



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΛΩΣΣΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Τροφοδοσία: 230 V/50 Hz
- Μέση Κατανάλωση: 550VAh / 24 σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 20°C.
- Θέρμανση: ηλεκτρική αντίσταση
- Θερμοκρασία επώασης: 37,5°C ± 1°C
- Υγρασία: 80...90% (νερό στην υποδοχή A)
- Περιστρέψτε τα αυγά τρεις φορές την ημέρα κατά 30°.
- Απόδοση Επώασης: 98-100%

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΛΩΣΣΟΜΗΧΑΝΗΣ

- Πάντα πρέπει να υπάρχει νερό στο κάτω μέρος της συσκευής
- Πριν τοποθετήσουμε τα αυγά λειτουργούμε την συσκευή άδεια για 24 ώρες
- Τοποθετούμε τα αυγά στην συσκευή (τα αυγά πρέπει να είναι μέχρι 6 ημερών και να μην έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο).
- Τρεις φορές την ημέρα γυρίζουμε τον μαύρο διακόπτη της συσκευής δεξιά - αριστερά (30 μοίρες κάθε) φορά
- Η συσκευή λειτουργεί αυτόματα ως προς την θερμοκρασία 37,5 στους c +-1 c
- Τα αυγά θα εκκολαφθούν σε διάστημα 20 με 21 ημέρες
- Προσέχουμε τις 2-3 τελευταίες μέρες και βοηθάμε τον νεοσσό αν χρειαστε
- Τον νεοσσό τον βγάζουμε από την μηχανή όταν στεγνώσει το πούπουλο του
- Τοποθετούμε τον νεοσσό σε ζεστό μέρος για την ανάπτυξη του με τροφή 8 νερό
- Εάν προσέχουμε τα παραπάνω η επιτυχία εκκόλαψης θα είναι 98% - 100%
- Η συσκευή κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 2 χρόνια εγγύηση και διαθέτει πιστοποίηση CE & ISO 9001.
- Στην συσκευή τοποθετούνται σχάρες για όλα τα ειδή αυγών

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ